本社ガスビルサービスセンター、支社所在地および電話番号

大阪ガス株式会社

お願い ガスくさいときは、ガス元せんを閉め、窓を全開にしてから(火気に注意して) 大阪ガス支社、サービスステーションにご連絡ください。


90, 11(00)(M) NB24969-A

〈FFタイプ〉

ガスルームエアコン

室内ユニット44-343型 室外ユニット04-343型

型式名 GHC-4031(T) GHC-4031



取扱説明書

ご使用前に必ずこの説明響をよくお読み のうえ、正しくお使いください。なお、 ご不明な点があればお買い求めの販売店 にお問い合わせください。

♥ 大阪ガス

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガスルームエアコンを お求めいただきまして、 まことにありがとうございました。 別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を 大切に保管してください。

もくじ

●特 長	
●必ずお守りください····································	
●各部のなまえと扱いかた	5 • 6 • 7 • 8
●初めてお使いいただくときに	·····9 • 10 • 11
●ご使用方法	
●暖房運転	18
● 冷房運転	
● ドライ運転····································	
●自動運転····································	
●タイマー運転のしかた	
●おやすみ運転のしかた	
●タイマー時刻セット(例)	
●送風運転のしかた・本体操作部での操作のしかた	
●風向調節のしかた	9
● 風内臓即のしかだ	اع
●ご使用上の注意	
●日常の点使、お手入れのしかだ	97.0
● 故障かな?と思ったら	2/ • 2
●保管とアフターサービス	
●おねがい	3
●仕 様	·····3

●冬はガスでパワフル暖房

- 特長 ●夏は電気でさわやか冷房 ●雨の季節は電気でさわやか除湿

■リモコン運転

リモコンで、離れたところからでも簡単に運転モ 一ドが切換えできます。



■デジタルタイマー運転

ご希望の時刻にセットしておけば、タイマーが自 動的に運転をON・OFFします。




■インバータ冷房

室温の変化に応じて冷房能力をきめ細力く調節し、 室温変化の少ない、より快適な冷房を行います。



■ドライ運転

梅雨どきなどに、室温をほとんど変えることなく、 さわやかに除湿します。



マイコンが朝の室温をチェック、おめざめ時にお 部屋の温度が設定室温になっているようタイマー セット時刻より早めに運転を開始します。



■ガス比例制御(暖房時)

室温の変化に応じて、暖房能力をきめ細かく関節 し、室温変化の少ない、より快適な暖房を行いま ರ.

■冷房上下左右自動首ふり

冷房時は上部吹出口から上下左右にスイングする 冷風を送風。下部吹出口からの送風と合わせ、自 然な涼風感をあたえます。

また、暖房時、設定室温になると上部吹出口から も送風を開始、下部吹出口の温風感をおさえたマ イルドな暖房感を与えます。

■自動運転

運転の種類を「自動」にすることにより、スイッチ ON時の宰温に応じて「鏝房」「ドライ」「冷房」運 転を自動的に選択して運転します。 また風速も自動的に選択します。

必ずお守りください

ガスもれ、やけど、火災、故障などを防ぐをめに、この頃は必ずお読みください。

お取り付けされるとき

●ガスの種類を確かめる

●室内ユニット右側面にはってある銘板の表示以外 のガスは使用しないでください。




転居されたときにも、ガスの種類の一致を必ず確かめてください。

部局の交換や調整が必要となる場合があります。 この場合に要する費用は、保証期間内でも有料と なります。

●引火物をそばにおかない

室内ユニットやパランストップのそばに危険物 (ガソリン・シンナーなど引火しやすいもの)を絶 対においたり、近づけたりしないようにしてくだ さい。また2m以内でヘアースプレーなどの引火 物を使用しないでください。

●火災や部局の劣化の原因になります。



●使用電源を確かめる

この器具はAC100V用です。 お宅の電源が一致しているかお確かめください。

●電源は20A(アンペア)以上の コンセントに

この器具は約15A(アンペア)の電気容量を必要と しますので、それ以上の容量のあるコンセントに 接続してください。

コンセントの容量については、お買い求めの販売 店または大阪ガス支社にご相談ください。

●ガスの接続を確かめる

ガス接続は、大阪ガス指定のタイマー器具専用ガ スコードを使用し、ガス用ゴム管は絶対に使用し ないでください。

タイマー器具専用ガスコードは、ときどき点換し てください。

(タイマー器具専用ガスコードは機種・ガス種に より使用できない場合があります。)

(小口怪迅速継手付) 強化ガスホース ガス用ゴム管








●背面にものを入れない

温風吹出口や室内コニットの背面にものを入れな いでください。


煙力でたり、火災の原因になります。



必ずお守りください

●カーテンなどをかけない

磁房時、室内ユニットの上やそばに燃えやすいもの(紙、カーテン、家具、揮発油など)を置いたり近づけたりしないようにしてください。カーテンガ変色したり、火災の原因になります。



●水平な床の上に置く

機器の重量に耐えられ、水平に設置で含る床を選 んでください。

聲などの場合には、丈夫な台を使用します。 毛足の長いじゅうたんの上にそのまま設置すると、 塾温センサーの動作不良の原因となるため、丈夫 な台を使用します。



●電源プラグの抜き差し消火をしな

U

電源プラグをコンセントから抜いて消火しないでください。

室内ユニットが過熱し故障の原因となります。



●温風吹出口をふさがない

温風吹出口の前にものを置いたり、ふさいだりしないでください。

異常過熱して室内ユニットの故障の原因となりませ.



●温風を直接からだにあてない

温風を長時間、直接からだにあてないようにして ください。「脱水状態」になったり、「低温やけど」 の原因になります。特に体力のない病気のかた、 乳幼児・お子様・お年寄りには回りのかたがじゅ うぶん注意してください。



●室内ユニットの上にのらない

室内ユニットの上にこしかけたり、乗ったりしないでください。


「やけど」や室内ユニットの変形の原因になります。



- 3 -


١

各部のなまえと扱いかた



各部のなまえと扱いかた

本体表示部 • 本体操作部




各部のなまえと扱いかた 各部のなまえと扱いかた リモコン操作部 リモコン表示部 選択ボタン 時ポタン 設定室温表示 運転モード表示 「切々イマー海転「入々 現在時刻、タイマー運転時 「自動」「暖房」「ドライ」「冷炭」 設定した室温を表示します。 イマー運転「切⇔入タイ 刻の「時」を合わせます。 「送風」のいずれガセットされ 「自動」「送風」選転時は表示 マー運転」の選択をしま (11ページ参照) た運転モートを表示します。 しません。 運転 風速 す。(17ページ参照) 投定室温 暖房 自動 現在時刻ボタン 2<u>7</u> c 運転 風速 元赛来廟宝鍋 M. 分ポタン# 15. 現在時刻のセットおよび 現在時刻、タイマー運転時 「自動」「強」「弱」「微」のいずれ 現在時刻表示 変更や確認のとき押しま -#![]: 4[] 刻の「分」を合わせます。 **かセットされた風迷を表示し** す。(11ページ参照) 現在時刻ボタンを2回押す (11ページ参照) ます。 と、約10秒間現在時刻を表 「自動」運転時は「自動」のみ 示します。 取消レポタン 予約ボタン 「ドライ」運転時は「微」のみ タイマー運転を取消すと で切換えられません。 「切」、「入」、「切」↔「入」等の タイマー合わせ 送信マーク き押します。 タイマー運転をするとき、 ●「送風」運転時は「自動」には (17ページ参照) 時刻セットした後に押しま リモコン操作歌のボタンを 切換えられません。 す。押すとタイマー運転を 押すと点滅します。 はじめます。 運転切換ポタン ●時・分・選択・現在時刻 $\langle v \rangle$ $\langle \nabla \rangle$ (<u>1</u>) (17ページ参照) のボタンを押したときは 運転の種類を選ぶときに 関消し 点滅しません。 押します。 予約 風速切換ボタン 自動 一 機房 一 ドライ 風の強さを選ぶとき使いま 運転 風速 室温設定、運転切換 風速切換 おやすみタイマー・・ 送風一冷房 す。ポタンを押すと 設定室温 暖房 自動 セット時刻表示 … (7) ■動→強→気→微 25° おやすみボタンを押しておや このように変わります。 向土地自 室温設定ボタン すみタイマーをセットすると、 **(3)** 陽房」運転の初期「急速暖房 (()) 設定室温を変えるときに 製品園報!!:45 運転を停止する時刻を表示し 運転中は風速は切換わりま おやすみ 達頓/停止 抑します。 せん。(12ページ参照)「ドラ ます。 ② 予約中 16~320の範囲で、10 0 イ」運転時は、自動的に微風 /この表示例は、2時間後の $\langle z \rangle$ きざみで設定で含ます。 こなります。(14ページ参照) 「午後11時45分に運転停止」 押し続けると早送りにな ります。 自動風向ポタン 上部吹出口の風の出かたを おやすみポタン 調節するときに使います。 おやすみ運転をセットす ◎ボタンは「冷房」「ドライ」 るとき押します。 「送風」運転時に押すと風向 運転 風速 「入」「切」タイマー 1回押すー1時間後、 きガ上下にスイングします。 セット時刻表示 2回押すー2時間後、 設定室温 暖房 自動 もう一度押すとその位置で 250 選択ポタンを押して「入」 3回押すー3時間後、 止まります。 4回押オーフ時間後、 「切」、「入→切」等のタイマー 暖房運転時に押すと上部か 運転を停止します。 らの送風を停止したり、開 運転のセット時刻を表示しま **國雜!!!S!!** (18ページ参照) 電池交換マーク 始したりします。 (22ページ参照) ②予約中◆ このマークが点滅したら電 [この表示例は午後11時50分] ◎ポタンは左右の風向きを 運転/停止ポタン 池の交換時期です。 DE: 3 群区(三) に停止させ、翌朝6時30分 調節するとき使います。左 押すと運転を開始し、も 新しい乾電池と交換してく にお部屋の温度がほぼ設定 右にスイングさせたり好み ださい。(10ページ参勲) 室温になっている例 う一度押すと運転を停止 の角度に変えられます。 します。 (22ページ参照) - 7 ----- 8 -----

初めてお使いいただくときに

リモコンの準備

(リモコンの取り外じ収納のじかた)


- ●空気吸い込みグリル部にリモコンが収納してあり ます。
- ●収納部ふたの[押す]の部分を押すと開きますから、 リモコンを前方に引き抜いてください。
- ●収納するときはリモコン全体を収納部へ押して取 り付けます。
- ●リモコンを収納したままでも運転できます。



(差リモコンの取扱いについて※)

リモコンを、本体正面で受信部とほぼ同じ高さから、 信号が本体受信部へ正しく送信できるよう、送信部 を受信部へ向けて操作します。

ただし、"ピッツ"という本体からの受信者がない場合 は、運転が開始されませんので再度操作してくださ い。(受信距離は7mまでです。)



初めてお使いいただくときに

電池セット(交換)のしかた

単4形アルカリ電池(1.5V)を2個使います。

リモコン裏面のフタを矢印の方向へあ



新しい電池を入れます。

第しい電池を入れるの。 ⊕ (プラス)・⊖ (マイナス) はケース の表示どおりに入れてください。



- ●電池は、古いものや、種類のちがうものをまぜて使わないでください。誤動作する
- ■電池の漏液による故障をさけるだめ、長い間お使いにならないときは電池を全部取 り出してください。
- ●通常のご使用で電池の寿命は約1年です。
- ●リモコン表示部の左下に電池マークが出ましたら電池を交換してください。 電池を交換した後は時計を合わせてください。(11ページ参照)
- ●お買い求めいただき、初めて使用する場合は、同梱されております電池を上記の要 領でセットして使用してください。

学ご注意

- ●本体とリモコンの間にカーテン、ふすまなど信号をさえぎるものがあると作動しま
- ●リモコンにジュースや水等の液体がかからないように注意してください。
- ●リモコンを直射日光の当たる所や、ストーブなどの近くに置かないでください。
- ●本体(受信部)に直射日光が当たる場合、エアコンが正しく動作しないことがありま す。カーテンなどでさえぎってください。
- ●電子式点灯方式の蛍光灯がある部屋では、信号を受けつけない場合があります。 あらたに蛍光灯を買われる場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 運転中に運転切換ボタンを押すと、運転を停止します。再度運転/停止ボタンを押 してください。
- ●リモコンで他の電気機器が動作する場合は、電気機器を離すか、お買い求めの販売 店にご相談ください。


初めてお使いいただくときに

時計の合わせかた

運転する前に次の手順で現在時刻を合わせます。

最初に時間を合わせるとき

電池を入れた後の時計表示は 報日:日日 ガ点滅します。



現在時刻ボタンを押す

時計表示は ** ①: 000 が点滅します。

2 「時」、「分」を合わせる

時ボタン、分ボタンを押して、現在の時刻に合わせます。 (表示は点滅しています。) ◇を押すと時刻が進み、◇を押すと時刻が戻ります。 ****1日:3日 (午前10時30分の例)

ご注意 ●午前と午後をよちがえないように合わせて ください。

3 現在時刻ボタンをもう一度押す

時計表示が点灯に変わり、時計が動き始めます。 **|:1:30 10秒後に消灯します。

現在時刻を確認したいときは、現在時刻ボタンを2回 10秒間現在の時刻を表示したのち、消灯します。

時計を合わせ直すとき

「午後9時40分を午後10時) 40分に合わせ直す例

調 現在時刻ボタンを押す

時計表示は *** 9:40 が点滅します。

2 「時」、「分」を合わせる

時ボタン、分ボタンを押して、現在の時刻に合わせます。 (表示は点滅しています。) **!D: YD

3 現在時刻ボタンをもう一度押す

時計表示が点灯に変わり、時計が動き始めます。 #x/位: Y位 10秒後に消灯します。

ご使用方法

運転 風迷

タイマー合わせ

宴温設定 運転切換 風速切換

 \odot

自動風向

 \bigcirc

運転/停止

暖房 自動

暖房運転

סקק

現在時刻

取消し

 \bigcirc

おやすみ

電源プラグをコンセントに差し込む お部屋のガス栓を開く

1 運転切換ボタンを押す

運転切換ボタンを押して"暖房"にします。 設定室温が表示されます。

2 風速切換ボタンを押す

風速切換ボタンを押して、お好みの風速にします。

- 自動:室温に応じて自動的に風速が変わり、風による肌寒 さの少ない快適な運転をおこないます。
- ●強 :風速を上げて温風の循環をよくします。 (風による肌寒さを感じることがあります。)
- 弱 :マイルドな温風感を与える風を送り、鉛力な運転を おこないます。
- ●微 :よりマイルドな温風感を与える風を送り、より静か な運転をおこないます。

3 室温設定ボタンを押す

室温設定ボタンを押して、お好みの温度にします。

- 16~32℃の間で設定できます。
- ・ 暖房運転のおすすめ設定室温は20~24℃の範囲です。

^{取定室温} 例えば20℃に設定すれば、お部屋の温度をほぼ 220にし、運転します。

♥ご注意

- ●股定室温と部屋の温度は使用環境に よって多少異なることがあります。
- ●急速暖房時は風速切換えはできませ
- "微風" で長時間運転されるとお部屋 がよく暖まらないことがあります。
- ⇒設定室温が現在室温より低いと運転 しません。(ただし、運転ランプは点 🖥 灯します。)
- ●一度セットすると、その運転内容が マイコンに記憶されますので、次か らは運転/停止ボタンを押すだけで、 その内容で再び同じ運転が開始され

4 運転/停止ボタンを押す

- ●本体表示部の「運転」ランプが点灯し、暖房運転をおこない
- ●室温が15℃以下のときは、自動的に"急速暖房"運転になり ます。

室温が設定室温になると上部吹出口からも送風を開始し、 下部吹出口の温風感をおさえたマイルドな暖層を行います。 自動風向◎ボタンを押すと上部からの送風を停止し、上部 吹出口が閉じます。


5 停 止

運転/停止ボタンをもう一度押します。

---- 12 ----

冷房運転

冷房運転は外気の温度が22°~42°Cの範囲でお使いください。



♥ご注意

- 設定室温と部屋の温度は使用環境によって多少異なることがあります。
- ●部屋の温度より数定室温が高い場合は冷房運転をしません。(本体表示部の運転 ランプは点灯します。) 設定室温を下げますと冷房運転を開始します。

□ 運転/停止ボタンをもう一度押します。


- ●邪屋の湿度が高いとき(80%を超えるようなとき)は、室内ユニットの吹出し口などに露がつくことがあります。
- ●一度セットすると、その運転内容がマイコンに記憶されますので、次からは「運 転/停止ボタン」を押すだけで、その内容で再び同じ運転が開始されます。

ご使用方法

ドライ運転

部屋の湿気を取る運転です。

ドライ運転は畜温が16つ以上でお使いください。15つ以下では運転しません。



電源プラグをコンセントに差し込む。 運転切換ボタンを押す

運転切換ボタンを押して、"ドライ"にします。 設定室温が表示されます。

2 室温設定ボタンを押す

室温設定ポタンを押して、お好みの温度にします。

股定室温 25°

- ●16~32℃の間で設定できます。
- ◆ドライ運転のおすすめ設定室温は20~28℃の範囲です。

3 運転/停止ボタンを押す

◆本体表示部の「運転」ランプが点灯し、ドライ運転をおこないます。

4 停止

□ 運転/停止ポタンをもう一度押します。

ドライ運転のしくみ)

運転開始時の室温をマイコンがチェックし、つぎのような2とお りのドライ運転をおこないます。

- ●室温が設定室温より高いときは、設定温度まで室温を下げながらのドライ運転をおこないます。
- ・ 室温が設定温度より低いときは自動的に超温より少し低い温度が設定温度となりマイコンに記憶されますので、室温設定ポタンを押しても設定温度は変わりません。
- お部屋の温度が設定室温より低くなりますと、自動的に送風を停止します。これは除湿効率を高めるためです。

予ご注意


- ●ドライ運転時、風速は自動的に"微風"にセットされます。したがって風速切換えはできません。
- ●一度セットすると、その運転内容がマイコンに記憶されますので、次からは「運転/ 停止ボタン」を押すだけで、その内容で再び同じ運転が開始されます。

---- 13 -----

14 -

自動運転

自動運転は、エアコンが運転開始時の室温に応じて、暖房、ドライ、冷房のいずれか一つの状態を自動 的に選んで運転します。なお、運転中に室温が変化しても、運転の種類は切換わりません。



自動運転について

●エアコンが室温に応じて、暖房、ドライ、冷房のいずれか1つの状態を自動的に避んで運転します。


連転開始時の		· 自動運転の) 内容
・部屋の温度	※選転の種類	設定室温	風 選
約27℃以上 ■	冷房	27°C	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
約22~ 27℃末潤	ドライ	室温より少し 低い温度になります。	"微風"で運転します。
約22℃未満 ■	♥房	22°C	室温に応じて"強風"から"微風" まで比例してきめ細かく調節し ます。

----- 15 ----

ご使用方法

設定温度の変更

- "あつすぎる"あるいは"さむすぎる"と感じたときは、股定室温を関節することができます。 (暖房、冷房のみ)
- ●朝整できる範囲は、高め3つ、低め3つまでで、 室温設定ボタンを1回押すごとに1つづつ変わります。



- ② 自動運転では、設定室温が表示されずせん。 設定室温を変更しだと客は、"ビッ"という室内ユニットの受信音で変更したことを確認してください。 (暖房、冷房のみ)
- ② 設定盗温を一度関節しますと、その設定室温ガマイコンに記憶されますので、つぎからは「運転/停止ボタン」を押すだけで、その設定室温で再び運転が開始されます。

②運転 モニートかご希望に合わないとき*

運転切換ボタンで「冷房」・「暖房」・「ドライ」・「送風」のいずれかを選んでください。

予ご注意

- ●設定室温と部屋の温度は、使用環境によって多少異なることがあります。
- ●「自動」運転時は、風速の切換えはできません。

----- 16 ------

--- 10

タイマー運転のしかた タイマーがは図タイマー、囚タ・イマーの3種類がセットできます。

タイマー予約は囫タイズー、囚タイマー、囫⇄囚タ

●一度セットした時刻は、リモコンが記憶していますので、間じ時刻を予約したいと含は予約ボタンを 押すだけでセットできます。

※11ページの時計の合わせか たで現在時刻を合わせてか らタイマー設定をおこなっ てください。

②予約中↓

73 $\langle \hat{\Lambda} \rangle$

取消し

 (\cdot)

0

おやすみ

現在時刻

連転 原連

□+*|/:∃[

``∆*∕ 5∶∃0

タイヤー合わせ 選択 時

 $\langle v \rangle$ (V)

室温股定 運転切換 取波切換

白動風向


 \bigcirc

还标/你们:

医原 自助



選択ボタンを押して図マークか入マークを点滅させます。



時ポタン、分ポタンを押して時刻をセットします。

]E:[]神國

DE: 8 €

午後11時30分に 停止する例

午前6時30分にお部屋の温度が ほぼ設定率温になっている例

13 予約ボタンを押す

- ●入夕イマー予約時は本体から"ピッ"という受信音がし、夕 イマーランプが点灯して入タイマー運転を開始します。 /運転中の場合は予約ボタンを押すと同時に運転を停止\ し、入タイマー運転に移行します。
- ●切タイマー予約時は本体から"ピッ"という受信管がし、タ イマーランプが点灯して切りイマー運転を開始します。 /運転が停止している場合は予約ボタンを押すと同時に タイマーランプ、運転ランプが点灯し、切タイマー運 「転に移行します。

解解除

タイマー運転を取消し(停止)したい場合には、リモコンを本 体に向けて取消しボタンを押します。

"ピッ"という受信音がして、"予約"が取り消され、本体表示 恋のランプが全て消灯します。

5变更

ダイマー運転時間を変更したい場合には、選択ボタンを押し て、[2]、[3]の類で再操作します。

6 運転/停止

タイマー運転中に運転/停止ボタンを押すと、「切りイマー運転 中は運転が停止し、「ハタイマー運転中は運転が開始されます。 再度運転/停止ボタンを押すと、「囫囵イマー運転の場合は運 転が開始され、「切りイマーセット時間に運転を停止します。 入タイマー運転の場合は運転が停止し、「入タイマーセット時 間に運転を開始します。

おやすみ運転のしかた

連転 風速

霧子1回転11:45

タイマー合わせ

率温設定 運転切換 医透切质

自動風向

0 0

運転/停止

②予約中

現在時刻

取消し

 \odot

おやすみ

日月 日勤

 \Diamond

予約

夜、おやすみになるときにお使いください。設定室温を変えてからだにやさしい運転をします。 セットは、1、2、3、7時間の4種類あり、セットした時間に自動的に運転を停止します。

※11ページの特計の合わせか たで現在時刻を合わせてか らタイマー設定をおこなっ てください。

なット

おやすみボタンを押します。

このおやすみボタンを押すと、おやすみ運転が開始されます。 1回押すごとに運転内容が次のように変わります。

-1 H----2H----3H----7H-

-運転停止+

停止させだい時間をセットします。

リモコンに予約した内容が表示され、受信部からは"ビッ"と いう受信音がして、本体表示部のタイマーランプが点灯しま

①予約中

「午後9時45分に2時間) **** これ図する : 1:45 運転をセットしますと、 2時間後の午後11時45 分に運転を停止します。

※風速を"微風"にセットしていただくと、静かな運転をし

- 「グ運転が停止している場合は、おやすみボタンを押すと同 特に運転を開始し、おやすみ運転に移行します。
- [7] おやすみ運転を一度セットすると、マイコンが前回の選 転内容を記憶していますので、次回からはおやすみボタ ンを一度押すだけで、前回のおやすみ時間で運転します。

解解除

おやすみ運転を取消したい場合には、取消レポタンを押すか、 おやすみボタンを運転が取消されるまで押します。 セットが解除され、本体表示部のランプが全て消灯します。

おやすみ運転中に運転/停止ボタンを押すと、おやすみ運転 が停止します。

再度運転/停止ボタンを押すと、おやすみ運転が開始され、 おやすみ運転セット勝刻に運転を停止します。

ただし、おやすみ運転中に運転/停止ポタンを押しておやす み運転を停止させたとき、停止時間があやすみ運転セット時 間より長い場合には、おやすみ運転は解除され、通常運転に なります。

₹ご注意

※|入|タイマー運転は、設定時刻に はお部屋がお望みの温度になる ように、エアコンが自動的に股 定時刻よりも早めに運転を開始

タイマー時刻セット〈例〉

□ タイマー(運転→停止) セットした時刻に運転を停止させます。


(例)現在運転中のエアコンを午後10時30分に運転を停止したいとき

)選択ボタンを押している。 点滅表示させます。 一回 ロ・ロロ ①選択ボタンを押して表示部に

「切ってある」

②時ボタン、分ボタンを押して午後10時30

⑤予約ボタンを押します。



型 入 タイマー(停止→運転) ゼットした時刻には、設定室温になっているよう、前もって 通転を開始します。


(例) 明朝午前7時に起床したいとき

①選択ボタンを押して表示部に「入マークを

②時ボタンを押して午前7時にセットします。

<u>⊠</u>≝ 7:88

③予約ボタンを押します。



Ѿ 切 タイマー←→ 入 タイマー

- セット時刻が率い方から先に作動します。作動する順序は表示部に矢印で示されます。

①選択ボタンを押して | ②時・分ボタンを 切マークを点滅・入 時刻を点灯させます。

押して、「切時刻を

セットします。

⑤もう一度選択ポタン | を押すと切マークが 点灯、入マークが点

て、入時刻をセット します。 滅になります。

④時・分ポタンを押し

⑤予約ポタンを押します。

Ď## **Б**∶ДД

このようにセットすると、午後10時30分に運転を 停止し、翌朝の7時には設定室温になるよう前も って運転を開始します。



----- 19 -----


組合わせタイプののはあやすみ運転と入タイマーを組合わせて運転できます。)

①囚タイマーを予約します。

(予約のしかだは17ページ参照)

②おやすみボタンを押して、おやすみ 運転をセットします。

> WE: 1 ● 1:38 ④予約中↓



「左のようにセットすると、2時間後の午前1時38分に運転」 を停止し、翌朝の6時にはお好みの罫温になるよう、前も って運転を開始します。

おやすみ運転のじくみ

運転内容と室温変化は下図のようになります。

運転内容	**************************************	すみ運転"の内容
冷房のとき	睡眠に適した温度になるよう、 30分ごとに1で(最高2つまで) 般定室温を上げます。	20 30分 1 RRM セント
暖房のとき	艦駅に適した温度になるよう、 30分ごとに1で(最高4でまで) 股定整温を下げます。	おむすみ 1 約期 2 約期


・図タイマーまたは図⇒囚タイマー予約中に、おやすみ運転をセットすると、 切タイマーがおやすみ運転に切換わります。

— 20 ——


送風運転のしかた

風だけを送る運転です。

お部屋の空気を循環させたいときに運転します。



本体操作部での操作のしかた リモコンを使わない運転のしかたです。



プ注意 ●リモコンを操作して運転(機房・ドライ・冷房・送風運転)をおこない、停止した後 に本体操作部で操作した場合には、前回の運転モードで運転します。

ご使用方法

風向調節のしかた


上部吹出口。

上部吹出口は、"冷房"・"ドライ"時は冷風が、"暖房"・"送風"時は室温に近い 風が吹き出します。

上下の風向調節(冷房・送風・ドライ運転時)

自動風向②ポタンを押すと上下風向板がスイングレ、再度押すと上下風向板が止まります。

お好みの角度でスイングを止め、お好みの風向きにできます。 お好みの風向きにしますと、次回からは自動的にその風向き になります。上部吹出口(上下風向板)は、運転を停止すると



左右風向 グリル (内部)

下部吹出口-

上部吹出口(上下風向板)

(//) 上下風向板を手で操作したときは、次回運転時その位置へは設定されませんので、必ずリモコンで操 作してください。(誤って上下風向板を手で閉じた場合は、一度運転を停止し、再運転すると開きます。)

室温が設定室温になると上部吹出口が全開し、室温に近い風を"微風"で吹き出し、下部の吹出口から の温風感をおさえた マイルド な暖房をおこないます。

このとき上下の風向額節はできません。また上下風向板のスイングもいたしません。 上部からの送風を停止したいときは、自動風向◎ボタンを押してください。

左右の風向調節


自動風向⑩ボタンを押すと、左右風向グリルが左右にスイングします。 もう一度押すとスイングが止まりますので、お好みの風向きにできます。

下部吹出回為 下部吹出口は、暖房時は温風が、冷房時は室温の風が吹き出します。

富内の状態や好みに合わせ、左右風向グリルを右または 左に動かして関節してください。

(ア)上下の風向調節はできません。

・ご注意 暖房時は左右風向グリルの表面が熱く なっていますので、運転を止め、冷え てからおこなってください。



- 21 -

で使用上の注意

●他の目的に使用しないでください

暖房・冷房以外の用途(衣類の乾燥など)には使用 しないでください。

暖房時、衣類などを室内ユニットの上に置いたり しますと、上・下吹出口がふさがれてしまい室内ユ ニット内に熱がこもって異常過熱し、室内ユニッ

トに悪い影響を 与えることがあ ります。

でください



●電源プラグはしっかりと差し込ん

プラグにゆるみがありますと、漏電や過熱の原因 になります。



●雷にご注意

落露のおそれのあるときは使用を中止し、電源ブ ラグを抜いてください。



●室内ユニットの上に花びん・コップ などを置かないでください



●室温調節セット時のご注意

暖め過ぎ、冷し過ぎは健康上好ましくないばかり か電気、ガスのムダ使いになります。

一般的には服房22°C、冷房27°Cが快適といわれて

●停電時には

運転スイッチを「切」にし、ガス元せんを閉じてく

暖房運転中に停電になったときは対流ファンガル まり、器具上部やエアーフィルター部が過熱しま すので、手を触れないでください。



日常の点検、お手入れのしかた

長い間お使いいただくために、お使いになるみなさまの日ごろの点検・手入れが必要です。 次の点検・手入れはぜひ守って実行してください。

点検、手入れの際のご注意

- ●暖房シーズン中の点検・手入れは、室内ユニットをじ ゆうぶんに冷やしてからおこなってください。
- ●点検・手入れについては、下記の日常の点検・手入れ。 以外はお買い上げの販売店または、最寄りの大阪ガス 支社に依頼してください。
- ●安全装置・ファン・燃焼器・電気部品・ガスの通路部 分の分解はしないでください。
- ●部屋のガス元せんを閉じてください。

問囲の可燃物の点検

- ●器具の近くに紙・プラスチック・油類など燃えやすい ものが置いていないか点検してください。
- ●バランストップ先端がふさがれたり、周囲に可燃物・ 引火物を置いていないか点検してください。

温風吹出口から異臭がしませんか。

●運転中に温風吹出口から異臭がしていないか点検して ください。

万一、異臭がしていましたら、ただちに使用をやめて お買い上げになった販売店、または最寄りの大阪ガス 支社にご相談ください。


給気ボース、排気管の点検

- ●給気ホース・排気管が正しくしっかりつながっている。 か、また、延長配管では接続箇所がストッパーで固定 されているか、点検してください。
- ●延長配管の場合は排気管にシミができていないか点検

運転中、排ガスが室内にもれますと非常に危険です。 万一外れたり、破損していたらただちに使用をやめて か買い上げになった販売店、または最寄りの大阪ガス 支社にご相談ください。







日常の点検、お手入れのしかた

機器外装およびリモコンのお手入れ

吹き出しグリル、機器の外装などは、汚れがひどくなら ないうちにお手入れしてください。

お手入れは、やわらかい布をぬるま湯にひたし、よくし ぼつたものでふきます。

リモコンは、からぶきします。



- 塗装面やプラスチックをいためます。
 - ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。

エアーフィルターのお手入れ。シースン初め、および1週間に1回以上は、 次の手順で満掃してください。

(ア) フィルターランプの点灯

暖房時、機器が過熱しそうなときや、冷房・送風・ドライ運転を約100時間行うと、フィルターランプが点 灯します。フィルターランプはお掃除の必要最低限のめやすをお知らせするものです。 フィルターランプの点灯を待たずに掃除してください。

エアーフィルターにホコリがたまり、空気の通りが悪くなると、冷・暖房効果が悪くなるばかりか、そのま まの状態でお使いになると異常過熱の原因となって、運転が自動的に停止することがあります。

〈お手入れの順序〉


エアーフィルターは、空気吸い込みグリルの内側 に、かざりねじで固定されています。


①空気吸い込みグリル上方の[押す] 2カ所を軽く 押して、空気吸い込みグリルを取り外します。

❷エアーフィルターを点検し、ホコリだまりや汚し れなどがあるときは、電気掃除機で落します。 汚れがひどい場合はエアーフィルターを外し、 かためのブラシ等で掃除します。(固定している 「かざりねじ」を十円硬貨等で回せば外れます。 外した場合は、必ず元どおりに取付けます。

③空気吸い込みグリル下方の「ツメ」をフロントカ バーの切欠き穴に差し込み、上方の両側を持っ て軽く押し込みます。

④本体操作部の「フィルターリセット」ボタンを押





- ●エアーフィルターの水洗いはおやめください。錆びることがあります。
- ●エアーフィルターは必ず取付けてください。
- エアーフィルター無しで運転すると故障することがあります。

日常の点検、お手入れのしかた

長期間使用じない場合う

シーズンオフには次のように取り扱ってください。

●暖房シーズンが終わったら次のような点検、手入れをおこなってくだ さい。

IIIガス元せんを眺め、室内ユニットをじゅうぶんに 冷やしてから電源プラグをコンセントから抜いて

図室内ユニット外装、エアーフィルター、上・下吹出 口の掃除をしてください。



- [7] 室内ユニット内部の清掃はお買い上げの販売店、まだは最寄りの大阪ガス支社に依頼してください。 (有料)
- だたみ替え、じゅうたんのはり替えなどで室内ユニットをお客様自身で移動したり、設置したりしない。 でください。お買い上げの販売店、または最寄りの大阪ガス支社に依頼してください。(有料)
- ●冷房シーズンが終わったら次のような点検、手入れをおこなってくだ さい。

田エアーフィルターの掃除をし、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

②室外ユニットにゴミやほこりガ入らないように、なるべく別売の保護カバーをかけておいてください。 特にパランストップの近くに室外ユニットが設置してある場合は、暖房時の排ガスにより腐食することが ありますので、保護カバーをかけるようにしてください。

故障かな?と思ったら

故陣かな?と思われたらただちに使用を中止し、修理、サービスをお申し付けになる前に一度つぎのことをお調べください。

次のことを調べてください

こんなときは	運転/停止ボタンを押しても	点火しない	使用中に消火した	暖まりが悪い	冷えが悪い	変な音がする	処置方法	参照ペー
お調べいただくこと	押しても			. j.	2.4			2
電源プラグガ差し込まれているか	•	<u>,</u>		-			電源プラグを差し込む	23
リモコンの電池は切れていないか	•				7.		電池を交換する	10
設定室温が現在室温よりも低くなっ ていないか	•	•	•				設定室温を上げる	7
設定室温が適正な温度になっている か	•.	•		•	•	,	適正な設定温度にする	7
ガス元せんのあけ忘れ		•.		Σ,			ガス元せんを全開にする	12
ガス元せんの開きが不十分		-, "	•	•			ガス元せんを全開にする	12
ガスコード内に空気が残っている		•				in a proper	点火操作を繰り返す	12
ガスコードの折れ曲がりや、つぶれ がないか			•	AC EQUIPMENT	PARTITION OF THE PARTIT	and Table	折れ曲がりをなおす	
バランストップの先端ガカバーなど でふさがれていないか		•	•		E POR POR	•	カバーなどを取り除く	24
空気吸い込みグリル・上部吹出口・ 下部吹出口がふさがれていないか		-		•	•		障害物を取り除く	4
エアーフィルターにほこりがつまっ ていないか					•	•	ほこりを清掃する	25
室外ユニットの周囲に障害物がない か(冷房、ドライ)					•		障害物を取り除く	
部屋の窓や戸が開いていないか				•	•		窓、戸を閉める	
風速切換の表示が「微」になっていないか				•	•		風速を適正にする	7

故障かな?と思ったら

次のような現象は故障ではありません

現	理》,但是一项一个
シーズンはじめや長時間運転しなか ったとき、なかなか燃焼ランブがつ かない	ガス配管内に空気が入っているためです。空気が抜け ガスが出て燃焼ランプがつくまで運転操作を繰り返し ください。
はじめて運転したときや、シーズン はじめには、煙やにおいが出る	内部の熱交換器などに付着している油やホコリガ焼けためです。 しばらく換気しながらご使用ください。
運転中に「カチン」と音がする	室温調節をするための電磁弁(電気で開閉するガス弁 リレーなどの動作音です。
お部屋が乾燥する	お配量の温度が上がると相対避度が下がるためです。 市販の加湿器などで加湿してください。
点火後や消火後にキシミ音がでる	熱交換部などが加熱や冷却される際に金属が膨張・収 しておこる音で、故障ではありません。
運転してもすぐに湿風が出てこない	約20秒ほどして機能内部が競まると、自動的に温風が8 はじめます。(冷風を出さない処置です。)
停止してもすぐに温風ファンが停止 しない	約1.5分ほど機器内部を冷やしてから自動的に止まります。
水の流れるような音がする	冷房に使用する液(冷燥)が流れる音です。
上部吹出口から繋が出ているように 見える	低温多速時に見られる現象で、 お邸屋の空気が冷風でか やされて繋になるためです。
においが出る	空気中に含まれただばこの煙、化粧品、食品などのにまいが機器に付着し、それが吹き出すためです。

このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い求めの販免店または最寄りの大阪ガス 支社へご連絡ください。


・ ご注意 不完全な処置は事故のもとになりますので、絶対にお客様ご自身で修理なさらない でください。

_____ 28 _____


寸法図

室内ユニット

(単位:mm)



室外ユニット



– 29 ---**-**

保管とアフターサービス

サービスのお申じ込み 動

- ●27~28ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、もしくは最寄りの大阪ガス支社にご連絡ください。 なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

(1)記 名……FFタイプガスルームエアコン (2)記 番……左側面に貼付してあります。

(例

(N)44-343(U)

大阪ガス株式会社「ロター

(3)現 象……(できるだけ詳しく)

転居される場合の

●ガスには都市ガス13種類およびLPガスの区分があります。 ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、郊民の交換や網整が必要となりますので、転居先のガス の種類を確認のうえ、お買い上げの販売店、または最春りの大阪ガス支社にご相談ください。 この場合、関整、改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証について

- ●この器具には保証書がついています。
- このガスルームエアコンは保証者の記載のように弱異の故障について修理いたします。 詳しくは保証書をごらんください。
- 保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱配明 書とともに大切に保管してください。

おねがい

ガスもれに気付いたとき)

- ●ガス元せんを閉じ、窓や戸を開けて、ガスを外 へ出してから、最寄りの大阪ガス支社にご連絡 ください。
- ●絶対に火をつけたり換気扇その他電気器具に触れたり(スイッチの入・切や電源ブラグの抜き差しなど)しないでください。

火や火花で引火し爆発事故を起こす危険性があ います。



水をこぼじたとき

●万一室内ユニットに水をこはして内部をぬらした場合は、運転を停止し電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご相談ください。 ぬれたまま運転すると、漏電、火災などの原因 となることがあります。



冷房時

●電源ブラグが熱くなったり、ヒューズやプレーカーがたびたび切れるときや、緊急の場合は、 ただちに運転を停止し、電源ブラグを抜いてください。



異常を感じたとき

●あわてずに運転/停止ボタンを押して「切」にし、 部屋のガス元せんを閉めてじゅうぶんな点検を お願いします。

(「故障かな?と思ったら」については、27~28 ページをお読みください。)



長期間ご使用じないとき

●長期不在、暇房シーズンオフなどの場合は、砂ずガス元せんを閉めてください。



仕 様

品 名	ガスルームエアコン					
品 番	44-343型(室内ユニット)	04-343型(窒外ユニット)				
型 式 名	GHC-4031					
外形寸法	高さ620mm×幅795mm×奥行265mm					
暖 房 方 式	強制対流方式					
給 排 気 方 式	密閉式(強制給排気方式)					
点 火 方 式	連続放電	点火方式				
ガス消費量	13A	LPG				
	0.46m³/h(4,800kcal/h)	0.36kg/h				
双 房 能 力	4,000kcal/h	3,550kcal/h				
世界の 一般 木造	18m²(1	18m²(11 星 まで)				
めやす 鉄筋 集合 断熱施工の木造	28m²(1)	28m²(17畳まで)				
冷 房 能 力	3.2	KW				
一般 木造	15m²(9畳まで)					
めやす 鉄筋・集合 断系施工の木造	22m² (1)	22m ³ (13畳まで)				
重量(本体)	311	K8				
消費 電力	暖房時: 51W	冷房時:1,185W				
ガス		プラグ				
接続電気	AC 100V	50/60Hz				
冷 媒 管	フレア接続(液管が	1.35 ガス管φ12.7)				
パランストップ	鑒貫通部 7	▽怪:80mm				
冷,以媒、从配。 管	壁貫道部 穴得	髦:65~80mm				
電源コード長さ	2m					
安 全 装 置 立消安全装置(フレームロッド式)、過熱防止装置 過電流保護装置、停電安全装置						

_____ 31 ____

---- 32 ----